



Monteringsanvisning

MicroLED markeringslys

EI nr 6685020 – 6685021

Type: PRL301ST og PRL301

Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	Arbeidstemp	Tetthetsgrad	Lyskilde	Batteri	Leseavstand
230 V AC 50 Hz	0 - 40°C	IP 30	7 stk. LED	NiMH 3,6 V / 300 mAh 1 times backup	30 m

Montering:

- Fjern den nedre delen ved å dele armaturen.
- Sett inn ønsket piktogram.
- Del den øverste delen av armaturen i to, slik at man kommer til koblingsklemmene.
- Fest den øvre delen av armaturen i taket/veggen og koble til ledningene.
- Klikk sammen alle delene.

Tilkobling:

- Tilkobling gjøres på klemme L og N

Funksjon:

For at armaturen skal ha riktig funksjonalitet må den lades i minst 24 timer. Når spenning tilkobles lyser den grønne LED-lampen for å indikere at batteriet lades.

MicroLED Standard (6685021)

Standard armaturen har ingen automatisk testfunksjon og må dermed testes manuelt ved å koble fra spenningstilførselen.

MicroLED Selvttest (6685020)

Armaturen utfører en funksjonstest hver 14.dag (varighet 1 minutt) samt en komplett funksjons- og kapasitetstest hvert år (varighet 1 time).

Funksjonstest kan også aktiveres manuelt:

Press og hold testknappen i minimum 1 sekund (min. 24 t ladning).

Funksjons- og kapasitetstest: Press og hold testknappen i minimum 10 sekunder (min. 72 t ladning).

For å resette eventuelle feilmeldinger, hold testknappen inne i minimum 1 sekund.

Status LED:

Lyser grønt:	Armatur OK, batteriet lades
Blinker sakte grønt:	Test pågår
Blinker sakte rødt:	Batteriet frakoblet
Blinker raskt rødt:	Feil på batteri
Lyser rødt:	Feil på lyskilde