

Monteringsanvisning

ERL ledelys
 EI nr 6685030
 Type: ERL003ST



Viktig! Produktet skal kun installeres av autoriserte elektrikere

Tekniske spesifikasjoner

Spenning	Arbeidstemp	Tetthetsgrad	Lyskilde	Batteri	Lysstyrke (1lux)	Funksjon
230 V AC 50 Hz	0 - 40°C	IP 20	1 x Power LED	NiMH 3,6 V / 650 mAh 1 times backup	22m dekning ved 4m takhøyde	Selvtest

Montering i tak:

- Demonter armaturen ved å trykke inn snap festene på hver side med en liten skrutrekker
- Fest bunndelen i taket
- Koble til batteriet.
- Fjern svekkelsen for kabelinnføringen om behov. Koble til i hurtigklemmene. Fest kabelen med strip som strekkavlaster
- Monter kuppelen ved å trykke den på plass i snap-festene.
- Juster vinkelen og retningen på lysspredningen etter behov.



Innfelt montering



Justering av retning



Justering av vinkel

Montering innfelt:

- Demonter armaturen ved å trykke inn snap-festene på hver side med en liten skrutrekker.
- Ta ut LED innsatsen av kuppelen, og fest denne i utsparingen i taket.
- Fjern svekkelsen for kabelinnføringen om behov. Koble til i hurtigklemmene. Fest kabelen med strip som strekkavlaster
- Koble til LED innsatsen
- Monter kuppelen ved å trykke den på plass i snap-festene, og sett på plastdekselet for å dekke hullet i kuppelen
- Juster vinkelen og retningen på lysspredningen etter behov.

Funksjon:

For at armaturen skal ha riktig funksjonalitet må den lades i minst 48 timer. Når spenning tilkobles, lyser den grønne LED-lampen for å indikere at batteriet lades. Armaturen utfører en funksjonstest hver 14.dag (varighet 1 minutt) samt en komplett funksjons- og kapasitetstest hvert år (varighet 1 time).

Funksjonstest kan også aktiveres manuelt:

Press og hold testknappen i minimum 1 sekund (min. 24 t ladning).

Funksjons- og kapasitetstest: Press og hold testknappen i minimum 10 sekunder (min. 72 t ladning).

For å resette eventuelle feilmeldinger, hold testknappen inne i minimum 1 sekund.

Status LED:

Lyser grønt:	Armaturok, batteriet lades
Blinker sakte grønt:	Test pågår
Blinker sakte rødt:	Batteriet frakoblet
Blinker raskt rødt:	Feil på batteri
Lyser rødt:	Feil på lyskilde