

Bruksanvisning

Avskjermingsplate type B i henhold til NEN 252.84

Avskjermingsplaten skal nyttes i føringskinnen i hver høyspenningscelle.

Ved innsetting av avskjermingsplaten må brukere ikke komme innenfor risikoavstanden, 24kV-40 cm.
Jfr. Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 høyspenning.

Før avskjermingsplaten settes på plass skal arbeidsstedet være spenningsprøvet og jordet.

Det må ikke legges verktøy, materiell eller lignende på avskjermingsplater, og de må ikke brukes som støtte, tråkkes på, eller på annen måte belastes mekanisk under arbeidet i apparatanlegget.

Avskjermingsplater skal oppbevares og transporteres på slik måte at de ikke utsettes for varme, tilsmussing, fukt eller mekaniske skader.

Før bruk skal det kontrolleres at avskjermingsplater er rene og uten synlige feil som kan redusere de elektriske eller mekaniske egenskaper. Skitne eller skadede avskjermingsplater må ikke brukes.

Før avskjermingsplaten plasseres i brytergap, skal bryteren om mulig sikres mot innkopling.

Skulle avskjermingsplaten være belagt med smuss eller fuktighet, skal den tørkes med en tørr, ren klut.

