

Batteri/Batterilader V0-V0 HD

Batteri og batterilader til blåsemaskin V0 og V0-HD



Elnummer	Produktnavn
8810178	Batterilader til V0-V0HD 230VAC
8810179	Batteri 14.4V 4Ah til V0
8810180	Batteri 18V 5Ah til V0HD