

Rørskjøt Overgang DI



Elnummer	Produktnavn	Mikrorør størrelse 1	Mikrorør størrelse 2
2821566	Rørskjøl DI 5/3.5mm-3/2.1mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	5/3.5mm	3/2.1mm
2821567	Rørskjøl DI 5/3.5mm-4/2.8mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	5/3.5mm	4/2.8mm
2821569	Rørskjøl DI 7/3.5mm-3/2.1mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	7/3.5mm	3/2.1mm
2821570	Rørskjøl DI 7/3.5mm-5/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	7/3.5mm	5/3.5mm
2821571	Rørskjøl DI 7/5.5mm-3/2.1mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	7/5.5mm	3/2.1mm
2821572	Rørskjøl DI 7/5.5mm-5/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	7/5.5mm	5/3.5mm
2821573	Rørskjøl DI 8/3.5mm-7/3.5mm Reduksjon, gjenbruk 16bar	8/3.5mm	7/3.5mm
2821574	Rørskjøl DI 8/4.4mm-5/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	8/4.4mm	5/3.5mm
2821575	Rørskjøl DI 8/4.4mm-7/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	8/4.4mm	7/3.5mm
2821576	Rørskjøl DI 10/8mm-5/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	10/8mm	5/3.5mm
2821577	Rørskjøl DI 10/8mm-7/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	10/8mm	7/3.5mm
2821578	Rørskjøl DI 10/8mm-7/5.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	10/8mm	7/5.5mm
2821579	Rørskjøl DI 12/8mm-8/4.4mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	12/8mm	8/4.4mm
2821580	Rørskjøl DI 12/8mm-10/8mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	12/8mm	10/8mm
2821581	Rørskjøl DI 12/10mm-5/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	12/10mm	5/3.5mm
2821582	Rørskjøl DI 12/10mm-7/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	12/10mm	7/3.5mm
2821583	Rørskjøl DI 12/10mm-7/5.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	12/10mm	7/5.5mm
2821584	Rørskjøl DI 12/10mm-10/8mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	12/10mm	10/8mm
2821585	Rørskjøl DI 14/10mm-8/4mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/10mm	8/4.4mm
2821586	Rørskjøl DI 14/10mm-12/8mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/10mm	12/8mm
2821587	Rørskjøl DI 14/10mm-12/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/10mm	12/10mm
2821588	Rørskjøl DI 14/12mm-7/3.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/12mm	7/3.5mm
2821589	Rørskjøl DI 14/12mm-7/5.5mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/12mm	7/5.5mm
2821590	Rørskjøl DI 14/12mm-10/8mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/12mm	10/8mm
2821591	Rørskjøl DI 14/12mm-12.7/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	14/12mm	12/10mm
2821592	Rørskjøl DI 16/10mm-14/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	16/10mm	14/10mm
2821593	Rørskjøl DI 16/12mm-12/8mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	16/12mm	12/8mm
2821594	Rørskjøl DI 16/12mm-12/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	16/12mm	12/10mm
2821595	Rørskjøl DI 16/12mm-14/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	16/12mm	14/10mm
2821596	Rørskjøl DI 20/16mm-12/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	20/16mm	12/10mm
2821597	Rørskjøl DI 20/16mm-14/10mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	20/16mm	14/10mm
2821598	Rørskjøl DI 20/16mm-16/12mm Reduksjon, gjenbruk, 16bar	20/16mm	16/12mm